

Release Notes DE

RTW TouchMonitor TMR7 Smart Firmware 6.00

Software-Version: rtw-tm-fw-6-00.bin

Datum der Erstellung: 22. Dezember 2016



HINWEIS – Kopieren Sie die Datei auf einen USB-Stick. Melden Sie den USB-Stick immer ordnungsgemäß vom Computer-System ab, bevor Sie den USB-Stick vom Computer abziehen und auf den TouchMonitor stecken.



ACHTUNG! – Das Abziehen des Sticks OHNE ordnungsgemäße System-Abmeldung kann die Update-Dateien beschädigen und zu Funktionsstörungen nach dem Update führen!

Neue Eigenschaften

- Das Ausgangsrouting kann jetzt für jedes Preset individuell eingestellt werden.
- Der Preset Import und Export wurde erweitert. Jetzt können alle Presets gleichzeitig exportiert oder importiert werden.
- Die Ansprechschwelle für die TP-Over- bzw. TPmax-Anzeige kann jetzt in Schritten zu 0,1 dB eingestellt werden.
- Die implementierten Loudness-Standards wurden um Kino-Standards erweitert: Messungen gemäß LEQ(M), TASA, SAWA sind jetzt möglich.
- Das Loudness-Sum-Instrument markiert jetzt mit einer roten Linie den 0-LU-Zielwert.
- Im Loudness-Numeric-Instrument ist der Wert „I-Dauer“ für die Anzeige der Dauer der I-Messung hinzugekommen.
- Die Anzeige des Frequenzspektrums ist auf 1/12-Oktav erweitert worden.
- Das 2-Kanal-Audio-Vektorskop ist jetzt mit 4 Instanzen implementiert.

Wichtige Information

Warenzeichen	Alle aufgeführten Produkte und Firmennamen sind Warenzeichen (™) oder eingetragene Warenzeichen (®) der jeweiligen Eigentümer.
Copyright	RTW GmbH & Co.KG Am Wassermann 25 50829 Köln Germany
Support	Informationen erhalten Sie auf www.rtw.com .