



Bedienungsanleitung TouchMonitor TMR7 Smart

DE



Inhalt:

- Datenblatt TMR7 Smart (Abmessungen, Anschlüsse, Technische Daten)
- Schnellstart-Anleitung mit Sicherheitsinformationen
- Funktionsbeschreibung (öffnet HTML-Dateien mit Funktionsbeschreibung)
- Presets-Liste
- Software-Update
- Pack-Anleitung
- CE-Erklärung
- RoHS-Konformität
- Lizenzen der implementierten Software (öffnet HTML-Datei mit GPL)

RTW
EYES ON YOUR AUDIO

Bedienungsanleitung
für

RTW TouchMonitor TMR7 Smart

Manual-Version: 2.4
Erstellt: 18.02.2019
Software-Version: 7-01 und höher (02.2019)

© **RTW** 02/2019 | Technische Änderungen vorbehalten!
RTW GmbH & Co. KG
Am Wassermann 25 | 50829 Köln | Germany
Fon +49 221. 70 913-0 | Fax +49 221. 70 913-32
rtw@rcom | www.rtw.com

WEEE-Reg.-Nr.: DE 90666819
Diese Geräte erfüllen als Überwachungs- und Kontrollinstrumente in der Kategorie 9, Anhang 1, die Vorschriften der Richtlinie des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.



Die CE-Erklärung des TouchMonitors finden Sie im Anhang der Schnellstart-Anleitung.

Hinweise:

Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung sind sorgfältig erstellt und dienen der Illustration des Beschriebenen. Trotzdem können sie von der Darstellung auf Ihrem Gerät geringfügig abweichen.

Diese Bedienungsanleitung und verfügbare Firmware/Firmware-Updates finden Sie unter „Audio-Monitore“/„TouchMonitor TMR7 Smart“ im Download-Bereich auf unserer Web-Seite: <https://www.rtw.com/de/support/manuals-software.html> (Anmelde-Seite).

Im Lieferumfang ist ein USB-Speichermedium einer Zulieferfirma enthalten. Die Firma Shenzhen BSE Technology Co., Ltd. erklärt die CE-Konformität (E07002566) und die RoHS-Konformität (R0808179) des Mediums.

Eine detaillierte RoHS-Konformitätserklärung zum TouchMonitor TMR7 Smart finden Sie im Anhang.